

## **Bedienungsanleitung PACT Timer**

im Gegensatz zu der ersten Generation des Club Timer haben wir dem Club Timer II keine Anleitung auf das Gehäuse gedruckt. Dank der kinderleichten Bedienung sind Beschriftungen auf dem Gehäuse überflüssig.

Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten Ruhezustand automatisch ab und verfügt somit über keinen An/Aus-Schalter. Gleichzeitiges Drücken der GO und RVW Tasten schalten den Timer ab. Bei Betätigung einer beliebigen Taste schaltet sich das Gerät ein. Ihre Einstellungen, Zeitverzögerung (delay setting) und Fixed-Time-Übungen (PAR time) werden beim Abschalten gespeichert.

**Der CT2 hat drei verschiedene Funktionsmodi: Zeitschalter (TIMER), Revision (REVIEW) und Einstellungen (SET).**

### **Zeitmessung (Timer)**

Im Timermodus erscheint das # Symbol im Display. Nummer und die Zeit des letzten Schusses werden angezeigt. Bei leerem Speicher wird im Display lediglich ein sich bewegendes Kreis angezeigt. DELAY (verzögerter Start) deutet eine Verzögerung (von 2 bis 3,5 Sekunden) nach Lösen der GO-Taste oder TIME (Zeitschaltung). INSTANT (Sofortstart) nach Lösen der GO-Taste ertönt das Startsignal sofort ohne Zeitverzögerung. War eine feste Übungszeit (PAR time) gespeichert, wird diese angezeigt.

Nach Drücken und Lösen der Go-Taste ertönt nach Ablauf der Verzögerung (DELAY) das Startsignal. Ab diesem Moment wird die Zeit gemessen und nach jedem Schuss werden die Anzahl der Schüsse und die Zeit des letzten Schusses angezeigt. Sie werden bemerken dass die Zeit zwischen Startsignal und dem ersten Schuss gemessen wird. Danach wird der Zeitpunkt des letzten Schusses angezeigt. Zusätzlich blinkt das TIME Symbol im Display.

Die Zeit des ersten Schusses wird unten rechts im Display angezeigt. Das Intervall zwischen den Schüssen (SPLIT time) wird im Display unten links angezeigt. Beim Drücken der GO-Taste werden die gespeicherten Zeiten gelöscht und das Gerät ist bereit für eine neue Folge.

### **Bewertungsmodus (REVIEW mode)**

Angenommen Sie haben eine Reihe von Schüssen aufgenommen, bringt Sie die Betätigung der RVW-Taste in den Bewertungsmodus. Bei jeder Betätigung der Taste wird der nachfolgende Schuss angezeigt. Am Ende der aktuellen Folge führt Sie die Taste zurück in den Zeitschaltermodus (TIMER mode). Die Pfeiltasten ermöglichen das Auswerten der einzelnen Schüsse ohne Sie zwangsläufig in den Zeitschaltermodus zu versetzen. Sollten Sie sich im Bewertungsmodus befinden, genügt ein Betätigen der GO-Taste um sofort in den Zeitschaltermodus zu wechseln.

## **Fixed-Time-Übungen (SET mode)**

Die SET MODE-Taste ermöglicht das Umschalten zwischen verzögerter (DELAY) oder sofortiger (INSTANT) Messung und der Eingabe / Löschen einer Zeitschranke. Das gleichzeitige Drücken der Pfeiltasten ermöglicht den Zugriff auf die Einstellungen. Auf dem Display erscheint SET und DELAY und INSTANT erscheinen im Wechsel. Um das DELAY zu wählen, drücken Sie die UP-Taste (▲ zeigt in Gegenrichtung der RVW Taste). Um INSTANT zu wählen, drücken Sie die DOWN-Taste (▲ zeigt in Richtung der RVW Taste). Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben, blinkt das PAR Symbol im Display.

Hinweis: Drücken Sie die GO-Taste um in den Timermodus zurückzukehren.

Betätigung der RVW-Taste ermöglicht die Einstellung einer Fixed-Time-Übung. Die aktuelle Eingabe (falls vorhanden) wird in blinkenden Ziffern angezeigt. Mittels der Pfeiltasten kann die gewünschte Zahl gewählt werden. Zur Bestätigung/Speicherung der Eingabe drücken Sie die RVW-Taste. Nach Eingabe der gewünschten Zeit gelangen Sie mit der GO-Taste zurück in den Zeitschaltermodus. Die gespeicherte Übungszeit wird unter dem PAR-Symbol links unten im Display angezeigt.

Die Eingabe einer Fixed-Time-Übung unterdrückt die FIRST SHOT-Funktion d.h. die Aufzeichnung wird nicht vom ersten Schuss gestartet.

In der SPLIT Spalte wird die Zeit vom PAR-Anfangssignal bis zum ersten Schuss angezeigt - *Nicht das Intervall zwischen den Schüssen sondern die Verzögerung zwischen Signal und Schuss.*

Der einfachste Weg eine Zeitvorgabe (PAR time) zu löschen ist den Einstellungsmodus (SET mode) anzuwählen, INSTANT/DELAY zu wählen und dann die GO-Taste zu drücken. Der PAR-Timer ist somit auf Null gestellt.

Mit der steigenden Anzahl der Sportschützen wird das Thema der Empfindlichkeitseinstellung der Timer immer öfter diskutiert. Wird das Mikro zu empfindlich eingestellt besteht das Risiko dass das Echo der Schüsse oder gar das Startsignal aufgezeichnet wird. Wird das Mikro zu unempfindlich eingestellt besteht das Risiko dass Schüsse gar nicht aufgezeichnet werden, besonders beim Einsatz von leistungsschwacher Munition. Die Justierung befindet sich innerhalb des Batteriefachs, *wir raten jedoch davon ab die Werks-einstellungen zu ändern.*

Bitte entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs um einen Batteriewechsel vorzunehmen. Versetzen Sie dem Timer einen leichten Klaps um die Batterie aus Ihrer Verankerung zu lösen. Mit leichtem Druck des Abzugsfingers auf die Vorderseite kann die Batterie mit Hilfe des Daumens aus dem Fach entfernt werden. Um eine Rückstellung des Gerätes zu gewährleisten, empfiehlt es sich den Timer bei Batteriewechsel eingeschaltet zu lassen. Falls das Gerät nach dem Wechsel nicht betriebsbereit sein sollte, entfernen Sie bitte die Batterie ein paar Minuten aus dem Gerät um die statische Aufladung abzubauen.